

Dreamlight

NL



Dit product is uitsluitend bedoeld voor toepassing binnenshuis. Ingangsspanning 100-230V/50/60Hz. Uitgangsvermogen 12V 0,4A. Dreamlight is voorzien van energiezuinige Led verlichting. De Led lichtbron kan niet vervangen worden. Gebruik deze lichtbron niet wanneer het snoer beschadigd is.



Voor een juiste werking adviseren wij u er op te letten dat de sensor niet afgedekt wordt. De sensor reageert op beweging en is niet lichtgevoelig.




De stroomadapter is uitsluitend geschikt voor het aansluiten van één of twee Dreamlight Led uitstapverlichting. Sluit de Dreamlight uitsluitend aan met de originele bedrading zoals bijgeleverd. Sluit geen andere apparaten aan op de meegeleverde stroomadapter.




Montage

Kies voor de montage een plek waar u het licht wenst en de Dreamlight uw beweging goed kan waarnemen. Het montageblokje kan op iedere ondergrond bevestigd worden. Magnetisch of dmv het dubbelzijdig tape en anders met de meegeleverde schroeven. De Dreamlight klikt u magnetisch aan het montageblokje.




Aansluiten

Dreamlight wordt stekkerklaar geleverd. Let bij het aansluiten goed op dat de draden niet door bewegende delen van uw meubel ingeklemd kunnen raken. Voor het wegwerken van de draden worden zelfklevende kabelclips meegeleverd.



Instellen branduur

Door het draaien aan het wielje kunt u de branduur instellen van ca. 15 sec. ca. 2 min.



Instellen helderheid

Door het draaien aan het wielje kunt u het licht dimmen.



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever dit product na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval. Zo draagt u bij aan een prettiger milieu.



Het is verboden om zonder toestemming van Dreamlight.info deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijziging, druk en/of zetfouten voorbehouden.

Dreamlight

DE



Dreamlight ist generell nur für den Gebrauch im Haus in einer trockener Umgebung geeignet. Spannungsversorgung : 100-230V/50/60Hz Betriebsspannung 12V 0,4A Die Lichtquelle dieses Produkts besteht aus nicht austauschbaren Leuchtdioden. Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss das System vollständig vom Elektronetz getrennt sein. Bei der Montage darf nur zugelassenes Installationsmaterial oder Systemzubehör verwendet werden. Bei Schäden durch falschen Anschluss oder ein gebrochenes Kabel haben Sie keinen Anspruch auf Garantie. Wenn eine äußere flexible Leitung beschädigt ist, darf diese ausschließlich durch den Hersteller ersetzt werden. Die Montageanleitung bitte generell aufbewahren.



Die Orientierungsleuchte Dreamlight arbeitet mit einem Sensor der Bewegungen detektiert. Der Sensor sollte um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten generell frei sein.




Der beigegefügte LED Stecker ist nur geeignet zum anschließen der Dreamlight LED Lampen und darf nicht anderweitig gebraucht werden. Tragen Sie bitte Sorge dafür , dass beim Anschluß der Dreamlight Lampe nur und ausschließlich die in der Verpackung eingeschlossenen Kabel und Produkte verwendet werden.




Montageanleitung

Für die einwandfreie Montage von der Dreamlight suchen Sie sich bitte einen Platz wo Sie die Beleuchtung platzieren möchten und der Bewegungsmelder in seiner Funktion nicht gehemmt werden kann. Der in der Verpackung beigegefügte Montageblock kann auf jedem Untergrund befestigt werden. Bitte entscheiden Sie je nach Oberfläche ob Sie diesen mit dem Magnet, per verschraubung, oder durch Nutzung des doppelseitigem 3 M Klebbandes befestigen wollen. Die Dreamlight Lampe kann einfach magnetisch an den Montageblock geklickt werden und dementsprechend auch wieder gelöst werden.




Anschließen

Dreamlight wird generell Montagebereit angeliefert. Bitte achten Sie beim anschließen darauf, dass die Kabel nicht bei der Montage eingeklemmt oder auch beschädigt werden. In der Verpackung finden Sie Kabelclips um die Kabel sicher unter dem Möbel zu verbergen.




Einstellung der Leuchtdauer

Durch Bedienung des Rads an der Rechten Seite der Dreamlight Lampe können die die Leuchtdauer einstellen von 15 Sekunden bis zu 2 Minuten. Dies ist je nach persönlichem Bedarf durch den Endverbraucher zu entscheiden.



Einstellung des Dimmers auf der Dreamlight Durch Bedienung des Rads an der Linken Seite der Dreamlight Lampe können Sie den in der Lampe integrierten Dimmer nach Wunsch einstellen.



Dies Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.

Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig. Die Entsorgung muss gemäß der örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung / Recycling erfolgen. Es ist nicht erlaubt ohne Zustimmung von Dreamlight.info diese Gebrauchsanweisung zu teilen oder auch zu Reproduzieren.

Dreamlight

Eng



This device is restricted to indoor use only. Input voltage 100-230V / 50 / 60Hz. Output power 12V 0.4A. Dreamlight is equipped with energy-efficient LED lighting. The LED light cannot be replaced. Do not use this light source in case the wire is damaged.



In order to correctly operate the lights motion-sensor should not be covered. The sensor detects movements and responds to this, the sensor is not a light dependent resistor.




The power adapter is only suitable for connecting one or two Dreamlight Led exit lights. Connect the Dreamlight only with the original wiring as supplied. Do not connect other devices to the supplied power adapter.




Mounting

Decide on the best place to mount the Dreamlight, considering that the Dreamlight should be able to sense your motion. The holder can be mounted to any surface, using its Magnetic capability, the supplied double-sided tape or by mounting the holder by using the supplied screws. Once the holder has been attached to the surface, the Dreamlight can be snapped onto the holder using magnetic closure.




Connecting

The Dreamlight as delivered is ready to plug-in. Ensure that the wires cannot get pinched by moving parts of your furniture when connecting. In order to neatly conceal the wired, self-adhesive cable clips are supplied with the Dreamlight.




Adjusting operating time

By turning the wheel you can select a constant operating window between approximately 15 seconds and 2 minutes



Adjusting brightness

By turning the wheel you can adjust the brightness level of the light.



This product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European directives.



Please return this product to a collection point for reuse after it has finished its lifetime. Please do not dispose this product as part of the general household waste. In this way you contribute to the preservation of the environment.



It is forbidden to reproduce this manual or parts thereof without the permission of Dreamlight.info This manual is subject to change, printing errors and/or typographical errors.



Deze armatuur bevat
ingebouwde
LED-lampen.

In de armatuur kunnen de
lampen niet worden
vervangen.

Dreamlight

UL184



LED



874/2012



Diese Leuchte enthält
eingebaute
LED-Lampen.

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

Dreamlight

UL184



LED



874/2012



This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire.

Dreamlight

UL184



LED



874/2012