

LIFESTYLE DESIGNED FOR YOU
DELUXE, FLACH



SWISS SENSE®

MONTAGEHANDLEIDUNG
AUFBAUANLEITUNG
MANUEL D'INSTALLATION
INSTALLATION MANUAL

Aufbauanleitung Lifestyle

Version: Deluxe, flach

Standard: unmontierter Rahmen

Lieferübersicht.
Der Rahmen und alle Teile
werden separat geliefert.




Teileübersicht

- A** Eckwinkel
- B** Kopfteil unterstützt
- C** Befestigungen
- D** Beine (3 Möglichkeiten)


DER AUFBAU

1. Bauen Sie den Metallrahmen mithilfe der Metallwinkel zusammen. Die langen Seiten mit den Markierungen „L“ und „R“ bilden die Seiten des Kopfendes.



Berücksichtigen Sie bitte, dass der Rahmen umgedreht aufgebaut wird.




Seite mit „L“
Kopfende
Seite mit „R“



2. Montieren Sie die Bettfüße.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, gibt es im Lifestyle Deluxe drei Arten von Bettbeinen:
 - Schräger Fuß (Angle)
 - Eckfuß (Track)
 - T-Fuß (Edge)



3. Drehen Sie den gesamten Rahmen um und stellen Sie ihn auf die Füße.




Drehen Sie den Rahmen über die Längsseite um. Dann bleibt das Kopfende an der richtigen Stelle, und die Markierungen „L“ und „R“ sind wirklich links und rechts.




4. Stellen Sie ein Boxspringbett gegen die Wand, mit dem Kopfende auf dem Boden.


Und montieren Sie beide MittelfüÙe an den angegebenen Positionen am Rahmen.



5. Legen Sie nun die hochgestellte Box in den Rahmen. Tun Sie dies mit zwei Personen.



6. Legen Sie die andere Box auf dem Kopf auf die gerade platzierte Box und montieren Sie die MittelfüÙe.



7. Legen Sie die andere Box in den Rahmen. Positionieren Sie beide Boxen so, dass sie bündig mit dem Fußende abschließen.

Wenn alles in Ordnung ist, befestigen Sie beide Teile endgültig mit 2 Schrauben pro Bügel aneinander.

Auf jeder Seite befinden sich zwei Halterungen, wobei jede Halterung mit zwei Langlöcher versehen ist.




8. Montieren Sie die beiden Kopfteilstützen an der Unterseite der Boxen.



9. Bringen Sie das Kopfteil an den Kopfteilstützen an.

Optional:
Eventuelle Leselampen können am besten jetzt montiert werden. Wählen Sie dafür etwa 15 cm von der Seite und einige Zentimeter von der Oberseite.



15 cm von der Seite und +/- 3 cm von der Oberseite



Schieben Sie anschließend das gesamte Set an die richtige Stelle. Tun Sie dies durch anheben des Sets von den Seiten. Dadurch ist die Gefahr einer Beschädigung am geringsten.